

# Инструкция по вводу в действие для автомобильных радиоантенн, СВ и GPS

## 1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

## 2. Предназначение

Приборы предназначены для взаимодействия с радиоприемниками/радиотелефонами СВ.

## 3. Подготовка к работе и эксплуатации

- Установить antennu в предназначенном для этого отверстии кузова с помощью монтажной головки или в случае внутренних антенн прочно прикрепить к стеклу или приборной панели.
- Подсоединить антенные штекерсы к соответствующим гнездам.
- В случае антенн с усилителем, подсоединить провод питания к индуктирующему проводу в радиоприемнике отмеченному обычно голубым цветом как "remote".
- В случае антенн СВ после монтажа антенны следует настроить с помощью рефлектометра или антенного анализатора.

## 4. Меры предосторожности

- Можно подсоединять только к автомобильной инсталляции с напряжением 12В.
- Не открывать корпус.
- Соблюдать поляризацию.
- Использовать по назначению.
- Антenna должна быть закреплена стablyно, чтобы предотвратить отпадание во время передвижение.
- Антenna может выходить за контуры автомобиля только по вертикали.
- Невыполнение настроек может привести к повреждению оконечного каскада радиотелефона СВ.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710  
Районный суд Lodz - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815  
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN