

# ПОРТАТИВНЫЕ ВЕСЫ



## PS200/PS300/PS500

### ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение
2. Низкое электропотребление
3. LCD дисплей
4. Всего 4 кнопки
5. Шкала для различных мер измерения
6. Индикатор разряда батарей
7. Авто-выключение через 2 минуты после последнего использования

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	PS200	PS300	PS500
Масса испытательного веса	200g	300g	500g
Максимальное измерение	200g	300g	500g
Разрешение	0.1g	0.1g	0.1g
Рабочая температура	-20°C ~ +65°C		
Защита от перегрузки % F.S	120%		

### ОПИСАНИЕ КНОПОК

1. **ON / OFF**-----Включение/Выключение
2. **TARE / ZERO**-Установка нулевого веса
3. **UNIT**-----Единицы измерения
4. **PCS**-----Используется как счётчик

### Значение символов на дисплее

PCS—счётчик; TARE—Вычитание тары  
ZERO—Установка нуля; EEEE--- Перегрузка; LO---Индикатор разряда батарей UNST—Устраните вибрацию весов, при необходимости переложите объект OUTZ--Шкала не может установить ноль , повторите калибровку